ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОДНОТОРМОЗНОГО КОЛЕСА 600 x 180 ИЗДЕЛИЯ 83-3/05-12

1944 г.



1. Тормозное оборудование к колесу 600х180

Комплект тормозного оборудования к колесу 600X180 рекомендуется составлять из перечисленных ниже агрегатов.

١.	Тормозные колеса 600х180 (изд.	. 8	1.3)		,	. 2	шт
	Дифферсициал Д1							
	Редукционный клапан ЛУ-6							
	Фильтр прямоточный							
	Хвостовое колесо 255 × 110							
`	То: мози тамериме (изт. 05 - 19)	١.					. 2	_

На рис. 1 показана рекомендуемая схема тормозного обору дования к колесам 600×180 .

Работа тормозов включ, по указанной схеме происходит след, образом: при нажатии на толкач редукционного клапана ПУ-6, воздух из баллона проходит через фильтр, в котором оп очищается, через редукцион, клапан управления отрегулированный на определенное давление и диференциал.

Отсюда он по двум трубопроводам подводится в тормозные камеры тормозов. При нейтральном положении педалей ножного управления получается одновременное затормаживание правого и левого колес.

При повороте ножной педали пилота, а вместе с ней и рычага дифференцияла выключается (растормаживается) одно колесо (левое или правое). При повороте педали в другую сторону аналогичное лействие происходит с другим колесом. При прекращении нажатия по толкач редукц. клапана, сжат. воздух из камер тормозов обеих колес, через дифференциал и ред, клапан выпускается в атмосферу и колеса растормаживаются.

II. Тормозное колесо (рис 2).

Термезное колесо 600X180 представляет собой литую кенструкцию, на которую монтируется пневматик полубаллонного типа.

С одной стороны в колесо помещен пневматический тормоз камерного типа, позволяющий затормаживать колесо при движении самолета по земле.

Колесо вращается на оси шасси на конических роликопод-

Тормозные колеса 600×180 с установленными на них камер-, ными гормозами, позволяют сокращать пробег самолета на зем-, ле при посадке, осуществлять развороты при рулежке на старт и со старта и производить пробу моторов без подстановки подкладок под колеса.

1. Конструкция

Тормозное колесо 600Х180 состоит из литого барабана, усиленного по ступице, цилиндрической части обода и спицам ребрани жесткости. Для удобства монтажа пневматика колесо имеет съемную реборду. Крепление реборды на барабане производится от осевого смещения контрящими полукольцами и от проворачивания—пітифтами.

Со сгороны распол. тормоза в барабане установлена тормозная рубаніка, к которой при торможении прилегает ферродо колодок тормоза. К барабану рубашка прикреплена заклепками. В ступицу колеса, с обсих сторон в специальные выточки

запрессованы наружные кольца подшипников.

Для предохранения от попадания грязи и предотвращения вытекания смазки, роликоподшипники закрыты сальниками. Каждый сальник состоит из войлочного кольца помещенного в выточке ступицы барабана и металлического колпачка.

Для лучшего обтекания и предохранения от попадания грязи и барабан, окна барабана колеса со стороны, противоположной тормозу, закрыты обтекателем, который крепится к барабану заклепками Паркера.

Для вентиля писвматика в обтекателе сделано отверетие,

закрывающееся колпачком.

2. Характеристика колеса


		Максималь- пое началь- пое давлен. в пневмат. при стоя- почеой нагрувие	Мансималь- ная стой-	Вес					
Поминаль- ный размер колеса	ная стоя-			пневия-	Колеса с тормо- вом	Снаряж. колеса			
`	RF	Rr/cm ⁸	MN	KF	KL	KF			
600x160	1300	4,5	40 、	41,8	41,7	28,5			

3. Монтаж колеса


а) Перед монтажом пневматика на колесо, необходимо выисть стопорный штифт, сдвинуть реборду к середине цилиндри-ческой части колеса, спять контрящие полукольца, вынуть

штифты и сиять реборду. На барабан, освобожденный от реборды, надеть пневматик, а потом реборду; нажимая на реборду подвинуть ее по цилиндрической части барабана, поставить штифты и вложить в проточку контрящие полукольца, затем передвинуть реборду на полукольца и накачать пневматик сжатым воздухом до давления 4.5 кг/см. При отсуствии манометра величину давления можно установить по величине стояночной усадки пневматика.


При нормальной нагрузке стояночная усадка должна быть равна 40 мм, что соответствует расстоянию от оси колеса до пола примерно 265 мм.



Степа иправления пневпатическими тармозами 600×180



PULL MORMOSHOE TORES



- .6) При снаряжении пневматика необходимо следить, чтобы не произошло защемления камеры ребордой. Камера и внутренняя поверхность покрышки перед монтажом на колесо должны быть протерты тальком.
- в) При монтаже колеса на ось следует обеспечить правильпую затяжку роликоподшипников. Для этого надо завернуть затяжную гайку до отказа, потом отвернуть ее приблизительно на ¹/₄ оборота и надежно законтрить. При правильной затяж; ке подшипников от рывка обоими руками колесо должно дать примерно один полный оборот.
- г) При частых взлетах и посадках необходимо возобновлять смазку подшипников (не реже чем через 50 посадок). Для чего колеса нужно снять с шасси самолета, затем сиять сальник и смазать подшипники располагая смазку между выступающими из обоймы—роликами.

Подшипники заправлять смазкой КВ-4, ИК-30 или НК-50. Пос ле смазки колесо поставить на ось и затянуть подшипники, как указано в пункте «в».

д) Тормозная поверхность рубашки колеса должна быть промыта смывкой, т. к. новерхность рубашки в целях защиты ее от коррозии во время транспортировки и хранения на складе имеет антикоррозийное покрытие.

4. Ремонт колеса

Изношенные или поврежденные детали колеса, за исключением барабана, реборды и рубашки, могут быть исправлены или заменены новыми.

Для ремонта следует снять колеса с оси шасси самолета и отослать в аэродромные мастерские.

При повреждении барабана, реборды или рубашки колесо нужно заменить запасным.

 а) Погнутые колпачки сальника можно выпрямить или заменить новыми.

Войлочные кольца. как старые, так и новые, перед постановкой в ступицу колеса необходимо пропитать чистым машин;

- б) Поврежденные контрящие полукольца можно изготовить из пруткового дюраля или стали соответствующего диаметра; а штифты из стали соответствующего диаметра.
- в) Если в колесе разработались наружные кольца роликоподшипников, то можноэлектролитическим путем нарастить никелем или хромом внешнюю поверхность колец до получения необходимого натяга для прессовой посадки внешних колец подшипника в ступицу колеса. Натяг под запрессовку должен быть равен от 0,08 до 0,150 мм.

Запрессовка наружного кольца подшипника производится в горячую под прессом с подогревом барабана в кипящей водяной ванне.

Таким же образом может быть сменен подшипник в случае повреждения его беговой дорожки.

5

Смену подшипников следует производить лишь в исключительных случаях.

г) В случае появления коррозии на литье пораженные места коррозией исобходимо тщательно зачистить, протравить и после этого покрыть двумя-тремя слоями антикоррозийного покры тия, (лак, краска), давая каждому слою после наложения хорощо просохнуть.

Следует иметь ввиду, что при плохой зачистке и при отсутстини протравки пораженного места, процесс коррозии может быстро возобновиться даже под слоем краски.

Для протравливания пораженных мест следует применять раствор следующего состава:

> воды дестиллированной........ селенистой кислоты . . клористого натрия . . .

Указанную смесь нужно наносить кистью, смоченной в дан; ном растворе:

III. Камерный пневматический тормоз (издел. 05-12)

Камерный тормоз представляет собой часть тормозного

Работа камерного тормоза заключается в том, что под действием сжатого воздуха, подаваемого в резиновую камеру, колодочки, раздвигаясь в радиальном направлении, прижимаются к тормозной рубашке колеса и затормаживают колесо.

1. Конструкция тормоза

Конструкция тормоза показана на рис. 3. Тормоз состоит изследующих деталей:

Kopnyca

Резиновой камеры с вентилем

Двух спиральных кольцевых возвратных пружин-

Штуцера

Обтекателя

Корпус представляет литую из магниевого сплава чашу цилиндрическая часть се выполнена ввиде профиля. В этом профиле расположена резиновая тормозная камера.

Вентиль камеры связан со штуцером, закрепленным на корпусе тормоза.

К штуцеру присоединен воздухопровод.

Тормозные колодки сионтированы на профиле корпуса и сосдинены при помощи шлицевого соединения с бортами профиля корпуса.

Дно чаши корпуса представляет собой диск с центральным отверстием, служащим для установки тормоза на ось шасси. В диске имеется песть отверстий под крепежные болты, которыми корпус крепится к тормозному фланцу шасси.

Тормозная колодка представляет собой три дюралевых

пластинки, скрепленные совместно с пластинкой ферродо при помощи заклепок, головки которых утоплены инже тормозной поверхности ферродо, чем создается необходимый запас на износ ферродо при многократном торможении. Возвратные пружины расположены между нижними и верхними дюралевыми пластинками колодок и поставлены с предварительным на-

Обтекатель служит для предохранения от загрязнения внутренней полости колеса и тормоза.

2. Характеристика тормоза

Максимальный рабочий тормозной момент. Мт=12000 кг. см Давление воздуха в камере при Мт Рт≈7,5 кг/см³.

3. Монтаж ториоза

Монтировать тормоз на шасси необходимо так, чтобы диск корпуса плотно прилегал к фланцу шасси, а центральное отверстие корпуса садилось на ось шасси со скользящей посадкой, в целях постановки тормоза на ось шасси без перекоса гормозной поверхности феррадо и концентричного положения его относительно рабочей поверхности рубашки колеса.

Перекос и эксцентричная посадка тормоза на оси всдут к неравномерному придеганию ферродо и снижению эффективности торможения, а при больших значениях этих величии ведут к блокировке колеса тормозом.

Затем следует надежно затянуть и законтрить болты крепления тормоза к фланцу шасси.

Воздухопровод системы управления присоединяется к церу тормоза. Необходимо избегать лишней длины трубопровода, т. к. это повышает расход сжатого воздуха при тормоa gray dimentario

Трубопровод должен быть выполнен из трубки диаметром 6×8 им.

4. Ремонт термоза

Неисправный тормоз следует снять с самолета и отправить

для ремонта в аэродромные мастерские, При ремонте тормоза не подлежат исправлению корпус

тормоза и тормозная камера.

При незначительных повреждениях подлежат исправлению, а при значительных повреждениях—замене следующ детали тормоза:

а) Возвратные пружины

б) Обтекатель в) Ториозные колодки Для чего необходимо произвести разборку тормоза.

Перед разборкой тормоза следует обязательно переметить инфрами (1 2, 3). колодки и соответствующие выступы на



бортах корпуса с тем, чтобы не перепутать положение колодок при сборке.

Разборка тормоза производится в следущем порядке:

Снимаются колодки вместе с возвратными пружинами, для чего, поддевая отверткой через борт корпуса, поднимают одну колодку на шлицевой выступ борта корпуса придерживая ее рукой поднимают таким же образом последовательно все колодки. После этого все колодки сдвигают в сторону и освобождают от возвратных пружин.

Далес следует вывернуть винты, крепящие фланец штуцера и ослабив перекидную гайку со стороны вентиля камеры, снять штуцер.

После этого осторожно снимают камеру вместе с вентилем.

Смена камеры

Поврежденную камеру следует заменить запасной. Перед постановкой камеры на корпус тормоза следует корпус насухо вытереть, а камеру натереть тальком.

Смена обтекателя

Поврежденный или погнутый обтекатель следует исправить или заменить новым. Чтобы снять обтекатель, следует осторож но срубить головки заклепок Паркера. При установке нового или исправленного обтекателя отверстия под заклепки паркера нужно сверлить со смещением на половину шага между, старыми отверстиями.

Смена возвратных пружин

Освободин торыоз от колодок, можно сменить порвавшиеся или растянутые пружины запасными. Пружины должны ста; виться с предварительным натягом в 70 мм.по длине окружности

Смена тормозных колодок

При повреждении тормозных колодок или износе ферродо до головок заклепок или при увеличении зазора между поверхностью ферродо и тормозной рубашкой колеса свыше 2 мм. следует заменить тормозные колодки запасными.

После постановки новых тормозных колодок следует проверить тормоз на прилегание тормозной поверхности ферродо к рубащке колеса. Это делается следующим образом: на ферродо колодок напосят мелом на расстоянии примерно 30 мм друг от друга поперечные риски, затем надевают колесо. при легком торможении его проворачивают и вновь снимают. Если примерно 80% рисок окажутся стертыми по всей длине, то при легание удовлетворительное. В противном случае, в тех местах. где стерлись риски, припилить ферродо и вновь проверить при легание тем же способом.

IV. Регудировка тормозной системы

После установки всех агрегатов и их соединения надлежит проверить герметичность системы, для чего рычаг дифференциала поставить в положение «нейгрально», закрепить рычаг редукционного клапана в отклоненном положении (можно

109

привязать его к ручке управления тесьмой или бечевой) и при помощи мыльной воды проверить все соединения.

В случае наличия утечки воздуха, соединения следует под-

тянуть и проверить вновы.

Убедившись в герметичности всей тормозной системы следует отрегулировать работу диференциала и редукционного клапана.

Регулировка диферинциала заключается в следующем:

1) привести к синхронности нейтральн, положения рычага

диференциала и педалей ножного управления.

2. Установить определенное соотношение плеч рычага дифференциала и оси педалей. Для приведения к синхронности, через редукционный клапан дают в тормоза сжатый возлух с давлением 4-5 кг/см и, отклоняя сперва левую педаль, заме чают величину ее отклонения, пои котором начистся растормаживание правого колеса. Если оба отклонения будут одинако; вы, то синхронность выдержана. Если эти отклонения не одинаковы, то следует изменить регулировочным приспособлением длину тяги от рычага диференциала к оси педалей в тупли другую сторону, пока величина отклонения педалей не будет одинаковой для правого и левого колеса.

Величина угла отклонения педалей, до момента начала растормаживания колес, должна лежать в пределах от 14° до 16°. Если растормаживание правого и левого колеса, хотя и синхронно, но сам хол педалей до наступления растормаживания или мал (меньше 14°) или велик (больше 16°), то следует наменить соотношение плеч рычага диференциала и педали, а именно; при неизменном плече рычага диференциала пужно в слупае, когда угол отклонения педалей мал, уменьшить плечо на педали т.е уменьшить расстояние от центра вращения педалей до точки шарнирного закрепления тяги, идущей к рычагу диференциала, во втором случае, когда угол отклонения педалей велик, следует уведичить плечо педали, т. е. увеличить расстояние от центра вращения педалей до точки шарнирного закрепления тяги.

Регулировка редукционного клапана заключается в ограничении давления сжатого воздуха, пропускаемого в тормозы через клапан. Давление ограничивается при помощи болта, который препятствует отклонению рычага, нажимающего на толкач, дальше определенной заданной величины. Клапан п зависимости от величины хода толкача подает редуцированное давление в тормозы от 1 до 10 кг/см².

Величину эксплоатационного давления в тормозах следует определить на одном из самолетов данного типа, проверить эту величину несколькими тормозными посадками и установить данное давление на всех самолетах этого типа.

V. Эксплоатация колеса и тормоза

Для обеспечения нормальной работы колеса необходимо:
а) не выпускать самолет в полет и на рулежку со слабо накаченными пневматиками,

Слабо накаченный пневматик при торможении может провернуться на ободе колеса, задерживаемого тормозами, срезать вентиль кажеры и повести к акарии самолета.

6) Резину покрышек следует оберегать от масла, бензина, которые сильно размягчают ее. При стоянке самолета вне ангара, особенно летом, необходимо покрывать колеса брезентовыми чехлами, защищая резину от действия солнечных лучей, так, как они ускоряют старение резины.

в) Перед выходом самолета на старт необходимо проверить

действие тормозов.


г) Не допускать перегрева тормозов и колес, так как перегрев уменьшает прочность колеса. Для обеспечения нормальной работы колес, при частых посадках следует или чередовать посадки с торможением и без торможения, либо пользоваться тормозами только для парирования разворотов при посадке.

9) Резкю не тормозить.

- е) Перед моментом полной остановки самолета полностью
 грастормозить колеса.
- ж) Всякий раз, когда снимается колесо, осматривая тормоз, особое внимание надлежит обращать на состояние ферродо. Попавшее на ферродо масло смыть спиртом или чистым бензином, затем протереть насухо и зачистить поверхность мелкой цихуркой. Если ферродо сработалось настолько, что выглянут головки заклепок или зазор между ферродо и рубашкой достиг 2 мм, обязательно сменить колодки или полностью тормозыз
- в) В случае тугого вращения колеса или подозрений на раз-"рушение или повреждение колеса и тормоза перед демонтажем колеса с самолета обязательно следует выпустить воздух из пневматика.
- и) Затяжку подшипников следует произвести при помощи регулирующей гайки на оси только в такой мере, чтобы колесо не имело радиального и осевого люфта и в то же время легко проворачивалось от руки. Слабая или чрезмерно сильная ватяжка может привести к поломке подшипников в работе.
- к) Давление воздуха в тормозах необходимо отрегулировать одинаково, как в правом колесе, так и в левом. причем для новых тормозов давление следует принимать несколько меньше расчетного. После 10—15 посадок нужно повысить давление до 7,5 кг/см во избежание слабой эффективности тормозов.

43....42 AT 14

50X1-HUM



ИНСТРУКЦИЯ № 3

По применению протектора ДП-21.

1. Навидчение?

I. Навидчение: Протектор ДП-21 предназначается для защиты стег дамения иса" от царанан в процессе упаковки, прасти провки и монтажа.

1. Cocras.

Протектор ДП-21 готовится в виде консистентной маом, которая будучи нанессна на стекло высыхает и прего ращается в полупрозрачную пластичную пленку. По своей чимической природо протектор представляет собой комполицир из козеинового кася и воды пластифицированну и

111. Рецептура и приготовление: Приготовление протекторной мяссы производится

оцинков інцой посуде.

Отнеминвается/ 103 нес, частей коленнового клея В-105 или В-107, 200 вес. частей воды и 40 вес. частей глице рина Вода вадвается в казепновый ікасй и каей гистельно размешивается. Затем вводится глицерии и размешивания повторяется.

Масса, профильтровывается черев марлю. После этого она чотова к употреблению и может употреблически посе ние & часов.

(V. Нанесение массы на стекло

Стекла агрегата (фонарь, фара и т. п.) перед нанесени-м на них протектора тщательно протираются чистой трян-кой с бензином, выдерживаются 10 мин., пооле этого на стекло ваносится масса. Протекторная масса наносится дубяной кистью по раможности равномерно. Тодшина пленка 0.45—0.30 мм. Расхрд массы примерно 300—400 г. м2. Сургка 1 ас при Т +15°С.

V. Исправление плонки.

В раучае повреждения пленки последняя должна быттирается томпоном слегка смоченным в бензине, и после 10 минутного проветривания да него наносится протектор ная масса. Сушка 1 час.

VI. Синтие пленки. . .

Снятие пленки осуществляется профым присмом: Кромка пленки в каком-либо месте полнимается погтем, захвагывается нальцем и сдирается с поверхности слекла. Не обявательно стремиться в сохранению целости пленки. Для ускорения работы пленка может сниматься лоскутами,

IA. TEXHONOR B- 14:

Нач. отдела № Ю: COLVECOPIO:

- 10624 Jan: 🕽72

50X1-HUM

